
庞伯特® E 掌控蓝牙智能遥控器

E-CONTROL

使 用 指 南

版本：V 1.3



PONGBOT

上海创屹科技有限公司

如您在使用过程中，遇到任何问题，
均可登录官网或来电进行咨询！

创屹官方网址：www.pongbot.com


售后服务热线：400-190-6688

扫码观看安装视频

关注创屹微信公众号
了解最新产品资讯

产品构成

❶ E 掌控



❷ 7 号电池(两节)



快速使用指南

① 装入两节 7 号电池，E 掌控屏幕亮起


② **E 掌控与机器人配对**

（配对只需进行 1 次，配对成功后，以后使用无需配对）

2.1 连续按 2 次 "Key" 按键(位于机器人底部回球模块电源开关旁边)，等待机器人指示灯呈黄色快闪，此时机器人进入配对模式



2.2 同时按下返回键、向下键，E 掌控进入配对模式



2.3 配对成功，遥控器更新课程，显示屏页面上会显示连接的机器人的 SN 号



配对成功



未配对

③ **发球（例）：内置组合 - 正手攻球**

3.1 按左右键 - 选中内置组合，点击确认键

3.2 按上下键选择正手攻球

3.3 按左右选择难度星级、点击确认

3.4 选择顺序或随机模式，点击确认

3.5 开始正手攻球训练

④ **实时调整难度等级、弧线高低**

运行中，按左右键，实时调整难度等级

运行中，按上下键，实时调整弧线高低



3.1



3.2



3.3-3.5



4

手机 APP 同步相关

① 同步内置组合





由内置组合列表页进入发球设置页后，点击"同步组合"后，
根据提示于 E 掌控上点击"确认"键，完成同步

② 删除已同步的内置组合





点击 进入"同步组合"列表页

长按列表项后，点击删除不需要的组合

③ 同步自定义组合





由自定义组合列表页进入发球设置页后，点击"同步组合"后，
根据提示于 E 掌控上点击"确认"键，完成同步

④ 删除已同步的自定义组合





点击 进入"同步组合"列表页

长按列表项后，点击删除不需要的组合

三包凭证

庞伯特® E 掌控蓝牙智能遥控器

用户信息

姓名：_____ 地址：_____

电话：_____ 邮政编码：_____

邮箱：_____

产品信息

型号：_____ SN：_____

产地：_____ 服务热线：400-190-6688

销售商信息

姓名：_____ 地址：_____

电话：_____ 邮政编码：_____

发货票号：_____ 销售日期：_____

销售商印章：

备注：

◦ 庞伯特® E 掌控蓝牙智能遥控器严格执行国家三包法，遵守行业准则，并充分尊重消费者权益，为消费者提供全方位服务保障和郑重承诺，对国家规定或者与消费者约定包修、包换、包退的商品，创屹科技承诺负责修理、更换或者退货

◦ 以下情况不属于三包范围：

1. 人为因素和非正常原因(不良的电源环境、异物进入设备、客户不良运输等)造成设备的损坏
2. 非创屹科技指定服务人员所拆解、维修等行为造成设备的损坏
3. 性能指标或技术参数达到产品设计及说明标准的
4. 在零部件发生老化或损坏的情况下强制运行造成设备的损坏
5. 使用非创屹科技原厂配件造成设备的故障或损坏
6. 不可抗因素造成设备损坏，如地震、洪水、火灾等自然灾害
7. 已超过保修期的产品

使用详情

① **内置球**



1.1
- 最大支持 20 组内置组合，每组组合均支持 3 个难度等级
- 选择想训练的组合球，点击确认



1.2
- 按左右选择难度星级，点击确认
- 选择顺序或随机模式，点击确认



1.3
- 点击确认后 - 内置组合发球开始
- 按左右键，实时调整难度等级
- 按上下键，实时调整弧线高低

② **自定义**



2.1
- 最大支持 20 组手机同步的自定义组合
- 选择想训练的组合球，点击确认



2.2
- 按左右选择顺序或随机模式，点击确认



2.3
- 点击确认后 - 自定义组合发球开始
- 按上下键，实时调整弧线高低

③ **设置**



3.1
- 选择语言选择
- 选择常用持拍手



3.2 选择练习时长



3.3 选择息屏时长



3.4
- 弧线高低：调整机器人的发球弧线高低，内置球会根据调整变化
- 落点左右：调整机器人的发球左右偏移，内置球会根据调整变化

APP 添加设备及版本升级



1
于"设备"列表页点击"+"添加设备



2
选择 E 掌控



3
选中您的设备后
点击"蓝牙配对"



4
配对成功后点击完成



5
若您的配件版本已为
最新版本，无需升级



5.1
若检测到新版本，点击
"下载并安装"进行升级



5.2
升级过程中请遵循
注意事项耐心等待



6
后续可从"设备"页点击
进入查看您的 E 掌控

安全信息

在使用和操作设备前，为确保设备性能最佳，并避免出现危险或非法情况，请查阅并遵循所有的安全信息

操作与安全

为了防止可能的身体疲劳，请勿长时间使用锻炼

- 请在温度 -10℃ ~ 45℃ 范围内使用本设备，并在此温度范围内存放设备及其配件。当环境温度过高或过低时，可能会引起设备故障
- 请勿将设备暴露在高温或发热设备的周围，如取暖器、微波炉、烤箱或热水器等
- 使用设备时，电源插座应安装在设备附近并应易于触及
- 当设备不使用时，请断开电源适配器与设备的连接并从电源插座上拔掉电源
- 使用未经认可或不兼容的电源适配器，可能引发火灾、爆炸、设备损坏或其他危险
- 只能使用设备制造商认可且与此型号设备配套的配件。如果使用其他类型的配件，可能违反本国设备保修条款及相关规定，并可能导致安全事故。如需获取认可的配件，请与创屹科技客户服务中心联系
- 使用非授权第三方软件升级设备固件和系统，可能存在设备无法使用或者泄漏您个人信息等安全风险。建议您使用官方 APP 进行升级

上海市浦东新区金藏路 257 号
No.257 Jinzang Rd., Pudong Shanghai
+86 4001906688
marketing@pong-bot.com
www.pong-bot.com

版权所有 © 上海创屹科技有限公司，保留一切权力。本指南仅供参考，不构成任何形式的承诺，产品(包括但不限于颜色、尺寸、重量等)请以实物为准。