庞伯特®智能落地式发球机器人

HALO 使用指南

型号：HALO PRO
版本：V2



PONGBOT
上海创屹科技有限公司

如您在使用过程中，遇到任何问题，
均可登录官网或来电进行咨询！

创屹官方网址：www.pong-bot.com
售后服务热线：400-190-6688

扫码观看安装视频

关注创屹微信公众号
了解最新产品资讯

产品构成

❶ 机器人


机器人
上半部分
5
6
7
8
机器人
下半部分
9
10
11
12
左视图



正视图

1 出球口
2 指示灯
3 回收球网固定组件
4 回球模块
5 固定用螺钉孔
6 头部插头连接器

7 底部插座连接器
8 护线管
9 电源开关
10 适配器接口
11 配对按键
12 自锁万向轮

❷ 固定用零件



13 小螺丝刀



14 螺钉 × 2

❸ 回收球网

回收球网组件(展开)



回收球网支撑架(展开)



15 回收球网拉链
16 回收球网固定绳
17 回收球网支撑管
18 回收球网固定板
19 回收球网固定架



回收球网组件(收起)
侧视图

安装指导

① 取出机器人及回收球网组件，暂时将回收球网放置于一旁。请确保护线管(见产品构成 8)已插入机器人下半部分底部、插入时注意机器人底部插座连接器(见产品构成 7)应从护线管内伸出


插线端应从
护线套内伸出
确保护线套
完全插入底座

② 如下图所示，将机器人上半部分缓缓滑动插入下半部分，插入时请注意对位并避免途中突然松开机器器使其下落、以防夹手；插入后请轻微转动护线管(见产品构成 8)、确保机器上半部分已插入置底。


注意对位并避免
途中突然松开使
其下落、以防夹手
轻微转动护线管
确保机器上半部分
已插入置底

请确保机器人头部朝前

③

连接机器人上下部分连接器（见产品构成 6&7 ）。为便于操作、可轻轻将机器人底部插座连接器向外拉出。插线时，请先将头部插头与底部插座连机器处的箭头对齐后、再插入、确保已插入置底。


请将两端箭头
对齐后再插入
请确保已插入置底

④ 机器人上下部分连接器（见产品构成 6&7 ）已连接后，请将其露出在外的部分轻轻向下推入护线管（见产品构成 8 ）；在此过程中请注意机器后方护线套、适当调整，避免堆积。


轻微下拉避免
护线套堆积
轻轻向下
推入护线管

⑤ 完成以上操作后转动机器人下半部分护

构成 8 ）将连接线隐藏。



线管(见产品



⑥ 取出固定用零件(见产品构成❷)，将两颗螺钉分别插入机器两侧螺钉孔处（见产品构成 5)并用小螺丝刀旋紧固定

注意确保机器人上半部分不晃动即可



于背面继续 ➡

三包凭证

庞伯特®智能落地式发球机器人

用户信息

姓名：________ 地址：________

电话：________ 邮政编码：________

邮箱：________

产品信息

型号：________ SN：________

产地：________ 服务热线：400-190-6688

销售商信息

姓名：________ 地址：________

电话：________ 邮政编码：________

发货票号：________ 销售日期：________

销售商印章：

备注：

- 庞伯特®智能落地式发球机器人严格执行国家三包法，遵守行业准则，并充分尊重消费者权益，为消费者提供全方位服务保障和郑重承诺，对国家规定或者与消费者约定包修、包换、包退的商品，创屹科技承诺负责修理、更换或者退货
- 以下情况不属于三包范围：

1. 人为因素和非正常原因(不良的电源环境、异物进入设备、客户不良运输等）造成设备的损坏
2. 非创屹科技指定服务人员所拆解、维修等行为造成设备的损坏
3. 性能指标或技术参数达到产品设计及说明标准的
4. 在零部件发生老化或损坏的情况下强制运行造成设备的损坏
5. 使用非创屹科技原厂配件造成设备的故障或损坏
6. 不可抗因素造成设备损坏，如地震、洪水、火灾等自然灾害
7. 已超过保修期的产品

将此边与球桌短边对齐

2号与3号位
定 位 使 用

⑦ 取出回收球网、拉开拉链（见产品构成 15），并将组装好的机器人上半部分伸入网中



⑧ 在确保机器人上半部分伸入网中后，将回收球网固定架(见产品构成 19）插入其固定组件(见产品构成 3)，将球网拉链拉合



请确保此面与回收球网固定板(见产品构成 18)贴合

⑨ 将回收球网组件完全展开，确

产品构成 17）末端贴合于球桌

锁定（见产品构成 12 ）

（注意:此时机器人位于 1 号位）



请确保球桌桌面与地面水平、距地面高度为 76cm

⑩ 在确定好机器人位置后，将回

（见产品构成 16)系于球桌两



⑪ 接通电源后，打开开关

（见产品构成 9 ）

呆其两侧支撑杆（见
边缘后，将万向轮



收球网两侧固定绳
则，并拉直




Power
电源
Adapter
适配器
Key
按键

配网指导

① 为便于您将设备连网，接下来的步骤需要使用**庞伯特 APP** 完成，请通过以下渠道下载 APP

1. 扫码下载
2. 官网下载（www.pong-bot.com）
3. 各大应用市场搜索“PONGBOT”或“庞伯特”下载

② 请在注册账号后登录，进入 APP


我的智能体育
场景
设备
+

2.1 点击**“+”**按钮添加设备


二维码添加设备
请将二维码放置在识别框中
轻触照亮

2.2 扫描设备二维码
（位于机身）



名称：HALØ
序列号：xxxxxxxxxxx
版本：黑橙尊享版

2.3 确认设备信息

③ 开始设备连网


选择设备工作Wi-Fi

从设备只支持使用2.4GHz Wi-Fi连接使用
Wi-Fi名称只支持英文字符及数字

ChoosAP

•••••••••••••

下一步

3.1


Power
电源
Adapter
适配器
Key
按键

3.2


设备配网
请根据指示完成设备配网

开机状态下，请于机器人侧面找到配网按键(如下图)，
按下"按键"5秒后松开，进入网络配置模式

正在配网时，指示灯呈绿色慢闪烁
请在确认机器人进入配网模式后点击"下一步"

○ 已确认上述操作　　产品详情 >

下一步

3.3

3.1

- 确保手机已经连接至可上网的 Wi-Fi
- 设备只支持使用 2.4HzWi-Fi 连接使用，请选择当前手机所连接的 Wi-Fi 并输入对应密码后进行网络连接

3.2

- 开机状态下，请于机器人侧面找到配网按键(见产品结构 11），按下“按键”5 秒后松开，进入网络配置模式

3.3

- 正在配网时，机器人指示灯呈绿色慢闪烁
- 请在确认机器人进入配网模式后点击“下一步”

④ 设备连网成功后机器人指示灯呈蓝色常亮


设备配网
连接设备成功
向设备传输信号成功
设备连接网络成功
扩展程序初始化成功


二维码添加设备
专业版乒乓球机器人
HALO 添加成功
PONG BOT
开始体验

⑤ 启动设备，即可开始体验


我的智能体育
场景
设备
HALO Pro
待机中

5.1 点击已连接的设备


点击唤醒 HALO
智能落地式发球机器人
（黑 橙 尊 享 版）
上海创屹 有限公司

5.2 点击唤醒设备


HALO
机器人位置选择
1
2
3
组合
自定义
收藏
点击搜索发球组合
单点
两点
多点
正手攻球
左推右攻
全台不定点
三点拉
反手攻球
反手变速撕
正手短上旋
正手两点拉下旋

5.3 开始体验

⑥ 请先选择机器人摆放位置：

◦1号位为机器人默认位置(摆放详情见安装指导 6-8)

◦2 号位摆放：请将此使用指南完全展开**(注意:请确保纸张完全展平)**，将带有“▌”的一边与球桌短边对齐后，根据提示将附赠的定位贴纸贴于**球桌侧边**，将机器人侧面固定组件(见产品构成 3)与贴纸对齐贴合即可 (如右图所示)

◦3 号位摆放： 参考 2 号位摆放


HALO
机器人位置选择
1
2
3
正手攻球
左推右攻
全台不定点
三点拉
反手攻球
反手变速撕
正手短上旋
正手两点拉下旋

1 号位


HALO
机器人位置选择
1
2
3
69cm
2 位置摆放详情 ›
正手攻球
左推右攻
全台不定点
三点拉
反手攻球
反手变速撕
正手短上旋
正手两点拉下旋

2 号位


HALO
机器人位置选择
1
2
3
3 位置摆放详情 ›
69cm
正手攻球
左推右攻
全台不定点
三点拉
反手攻球
反手变速撕
正手短上旋
正手两点拉下旋

3 号位



请将定位贴纸与此对齐、**贴至球桌侧边**


贴纸定位提示
说明书
69cm


球网
运动区域
2 号位
3 号位
球网
运动区域

2 号与 3 号位定位使用

定位贴纸贴至球桌侧边后，将机器人侧面固定组件(见产品构成 3)与贴纸对齐贴合即可


与球桌短边对齐
说明书
将定位贴纸与此对齐
定位贴纸

请将定位贴纸与此对齐、**贴至球桌侧边**



安全信息

在使用和操作设备前，为确保设备性能最佳，并避免出现危险或非法情况，请查阅并遵循所有的安全信息

操作与安全

为了防止可能的身体疲劳，请勿长时间使用锻炼

- 请在温度 -10℃ ~ 45℃ 范围内使用本设备，并在此温度范围内存放设备及其配件。当环境温度过高或过低时，可能会引起设备故障
- 请勿将设备暴露在高温或发热设备的周围，如取暖器、微波炉、烤箱或热水器等
- 使用设备时，电源插座应安装在设备附近并应易于触及
- 当设备不使用时，请断开电源适配器与设备的连接并从电源插座上拔掉电源
- 使用未经认可或不兼容的电源适配器，可能引发火灾、爆炸、设备损坏或其他危险
- 只能使用设备制造商认可且与此型号设备配套的配件。如果使用其他类型的配件，可能违反本国设备保修条款及相关规定，并可能导致安全事故。如需获取认可的配件，请与创屹科技客户服务中心联系
- 使用非授权第三方软件升级设备固件和系统，可能存在设备无法使用或者泄漏您个人信息等安全风险。建议您使用官方 APP 进行升级

上海市浦东新区金皖路 199 号
No.199 Jinwan Rd., Pudong Shanghai
☎ +86 4001906688
✉ marketing@pong-bot.com
www.pong-bot.com

版权所有 © 上海创屹科技有限公司，保留一切权利。本指南仅供参考，不构成任何形式的承诺，产品(包括但不限于颜色、尺寸、重量等)请以实物为准。